ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Портативный сенсорный телевизор
32 дюйма • Full HD

ДВА СПОСОБА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Портативный режим
Переноска за ручку и установка на заднюю откидную опору.

Напольный режим
Установка на совместимую регулируемую стойку.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Экран: 32″, Full HD 1920 × 1080
Оперативная память: 8 ГБ
Встроенная память: 128 ГБ
Звук: 2 × 5 Вт
Аккумулятор: 27 000 мА·ч
Автономность: до 8 часов*
ОС: Android

Перед первым включением

Внимательно прочитайте руководство. Сохраните его для дальнейшего использования. Внешний вид меню, расположение кнопок и набор разъёмов могут отличаться в зависимости от аппаратной версии устройства.

*До 8 часов — заявленное значение. Фактическое время зависит от яркости экрана, громкости, приложений, беспроводных подключений и состояния аккумулятора.

Подготовлено для карточки товара Tech-IQ. Это универсальное руководство по безопасному началу работы; точные параметры адаптера питания, обозначения портов и порядок сборки стойки следует сверять с маркировкой и комплектом конкретной поставки.

1. Знакомство с устройством

Устройство объединяет сенсорный экран, мультимедийные функции Smart TV и мобильную конструкцию. Его можно использовать как переносной экран с задней опорой либо установить на совместимую напольную стойку.

Основные элементы

- Сенсорный дисплей — отображает изображение и поддерживает управление касанием.
- Верхняя ручка — предназначена для удобной переноски устройства.
- Задняя откидная опора — позволяет установить экран на ровную устойчивую поверхность.
- Разъёмы — предназначены для подключения питания и совместимых внешних устройств. Назначение каждого порта уточняйте по маркировке корпуса.
- Напольная стойка — дополнительный вариант размещения с регулировкой высоты, если она входит в комплект или приобретена отдельно.

2. Первый запуск

1. Распакуйте устройство и проверьте корпус, экран, ручку, опору, кабели и комплектные аксессуары.
2. Установите экран на ровную устойчивую поверхность либо смонтируйте его на совместимую стойку по инструкции к стойке.
3. Перед первым использованием зарядите аккумулятор. Используйте только комплектный или рекомендованный производителем адаптер питания с параметрами, указанными на его маркировке и рядом с разъёмом питания.
4. Нажмите кнопку питания. Если устройство не включается, подключите зарядное устройство и повторите попытку после небольшой зарядки.
5. При первом запуске выберите язык и регион, подключитесь к Wi-Fi и выполните начальную настройку Android.

Важно

> **Не используйте случайные блоки питания. Не подключайте адаптер с напряжением или полярностью, не соответствующими маркировке устройства. Не пытайтесь силой вставлять штекер в разъём.**

3. Портативный режим

Для использования без напольной стойки установите экран на заднюю откидную опору.

- Поставьте устройство на ровную, сухую и устойчивую поверхность.
- Аккуратно раскройте заднюю опору, удерживая корпус двумя руками.
- Убедитесь, что опора полностью раскрыта и экран не качается.
- Не ставьте устройство на край стола, узкую полку, мягкую или наклонную поверхность.
- Для переноски выключите экран, отсоедините кабели и держите устройство за предусмотренную ручку. Не переносите его за опору или кабели.

4. Использование с напольной стойкой

Если стойка поставляется отдельно или входит в комплект, используйте только совместимую модель. Сборку выполняйте на свободном ровном участке пола.

- Проверьте устойчивость основания и надёжность всех крепёжных элементов.
- Закрепите экран на держателе в соответствии с конструкцией крепления и инструкцией к стойке.
- Перед отпусканием корпуса убедитесь, что фиксаторы закрыты, а экран надёжно удерживается.
- Регулируйте высоту плавно, поддерживая экран рукой. Не прикладывайте усилие к дисплею и не тяните за кабели.
- Перед перемещением стойки выключите устройство или убедитесь, что экран надёжно зафиксирован; перемещайте стойку медленно по ровному полу.

5. Сенсорное управление

Касайтесь экрана чистыми сухими пальцами. Для выбора приложения или пункта меню коснитесь нужного элемента один раз. Для прокрутки проведите пальцем по экрану. Доступные жесты могут зависеть от версии Android и установленного ПО.

- Не нажимайте на экран острыми предметами.
- Не используйте чрезмерное усилие и не ударяйте по поверхности дисплея.
- При неточной реакции сенсора очистите экран мягкой сухой салфеткой и перезапустите устройство.

6. Подключение к интернету и приложения

Для доступа к интернет-сервисам подключитесь к беспроводной сети Wi-Fi через меню настроек Android. Выберите сеть, введите пароль и дождитесь подтверждения подключения.

- Устанавливайте приложения только из доверенных источников, доступных на вашей версии системы.
- Проверяйте разрешения приложений перед установкой.
- Доступность отдельных сервисов зависит от региона, версии операционной системы и условий самих сервисов.

7. Аккумулятор и зарядка

В устройстве заявлен встроенный аккумулятор ёмкостью 27 000 мА·ч. Заявленное время автономной работы — до 8 часов; реальный результат зависит от режима эксплуатации.

- Для продления срока службы аккумулятора не оставляйте устройство надолго в жарком месте или под прямыми солнечными лучами.
- Не используйте устройство, если корпус аккумулятора деформирован, появился необычный запах, сильный нагрев или следы повреждения.
- Не разбирайте корпус и не пытайтесь самостоятельно извлечь аккумулятор.
- Если устройство долго не используется, храните его в сухом прохладном месте и периодически проверяйте уровень заряда.

8. Уход и очистка

- Перед очисткой выключите устройство и отсоедините кабель питания.
- Протирайте экран мягкой безворсовой салфеткой. При необходимости слегка увлажните салфетку средством, предназначенным для экранов; не распыляйте жидкость непосредственно на устройство.
- Не используйте абразивные материалы, растворители, бензин и агрессивную бытовую химию.
- Не допускайте попадания воды и других жидкостей внутрь корпуса и разъёмов.

9. Безопасность

- Используйте устройство в помещении или в условиях, разрешённых производителем. Защита от влаги не подтверждена.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия, если они предусмотрены конструкцией.
- Не размещайте экран рядом с источниками тепла, открытым огнём и в местах с повышенной влажностью.
- Не допускайте падения устройства и не ставьте на него тяжёлые предметы.
- Не оставляйте устройство и кабели в местах, доступных маленьким детям без присмотра.

10. Возможные неисправности

Проблема	Что можно проверить
Устройство не включается	Подключите подходящий адаптер питания; проверьте кабель и соединение. Убедитесь, что параметры адаптера соответствуют маркировке.
Нет подключения к Wi-Fi	Проверьте пароль, перезапустите роутер и устройство, попробуйте подключиться к другой доступной сети.
Нет звука	Проверьте громкость, режим без звука и настройки вывода аудио в приложении.
Сенсор реагирует неточно	Очистите экран сухой мягкой салфеткой, уберите влагу с пальцев и перезапустите устройство.
Экран работает медленно	Закройте неиспользуемые приложения, проверьте свободную память и наличие обновлений системы.
Аккумулятор быстро разряжается	Уменьшите яркость и громкость, отключите неиспользуемые беспроводные функции и фоновые приложения.

11. Технические характеристики

Параметр	Значение
Диагональ экрана	32 дюйма
Разрешение	Full HD, 1920 × 1080
Оперативная память	8 ГБ
Встроенная память	128 ГБ
Операционная система	Android
Акустика	2 динамика, суммарно 10 Вт (2 × 5 Вт)
Аккумулятор	27 000 мА·ч (заявлено)
Автономная работа	До 8 часов (заявлено; зависит от условий)
Установка	Задняя опора или совместимая напольная стойка

Примечание

Данное руководство составлено по предоставленным сведениям о товаре. Перед публикацией или передачей покупателю сверьте характеристики с маркировкой конкретной партии и документами производителя. Точные параметры зарядного устройства, типы портов, комплектация, процедура крепления к стойке и версия Android в исходных данных не указаны и поэтому здесь не конкретизируются.

Поддержка: по вопросам гарантии, комплектации и совместимости аксессуаров обращайтесь к продавцу по контактам, указанным в документах покупки.