



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электроскутер Wenbox U7 Pro

60V / 45Ah



Печатный макет A4 | Wenbox-Russia.ru | +7 (495) 286-28-58

## Основные характеристики

| Параметр              | Значение  |
|-----------------------|---|
| Модель                | Wenbox U7 Pro 60V / 45Ah                            |
| Мощность двигателя    | 2000 Вт   |
| Тип двигателя         | бесщеточный электромотор                            |
| Аккумулятор           | 60V 45Ah  |
| Максимальная скорость | до 85 км/ч*   |
| Запас хода            | до 120 км*  |
| Максимальная нагрузка | 200 кг  |
| Количество мест       | 2   |
| Время полной зарядки  | 9 часов   |
| Тормоза               | дисковые  |
| Освещение             | полностью LED                                       |
| Вес                   | 75 кг   |
| Комплектация          | инструкция, зарядное устройство, гарантийная книжка |

\* Фактические показатели зависят от нагрузки, покрытия, температуры, давления в шинах и режима движения.



## Преимущества модели

---

### Wenbox U7 Pro создан для динамичных поездок и ежедневной эксплуатации

- Мощный бесщеточный электромотор 2000 Вт обеспечивает уверенное ускорение и отличную тягу.
- Аккумулятор 60V 45Ah позволяет проехать до 120 км без подзарядки при благоприятных условиях.
- Максимальная скорость до 85 км/ч делает модель подходящей для динамичного городского ритма.
- Полностью LED-освещение повышает видимость и безопасность в темное время суток.
- Просторное двухместное сиденье со спинкой обеспечивает комфорт водителя и пассажира.
- Цифровой дисплей отображает скорость, заряд аккумулятора и основные параметры движения.



## LED-фара и видимость

---



- Проверьте работу переднего света, поворотников и заднего фонаря перед поездкой.
- Не направляйте световой поток в глаза встречным участникам движения.
- При загрязнении фары очищайте рассеиватель мягкой влажной тканью.

## Тормозная система

---



- Перед каждой поездкой проверяйте ход тормозных ручек.
- Не допускайте попадания масла и смазки на тормозные диски и колодки.
- После дождя эффективность торможения может временно снижаться - снижайте скорость заранее.
- При посторонних звуках или увеличении тормозного пути обратитесь в сервисный центр.

## Органы управления

---



- Плавно поворачивайте ручку газа, избегайте резких стартов.
- Следите за показаниями цифрового дисплея и уровнем заряда аккумулятора.
- Не нажимайте переключатели мокрыми руками и не допускайте попадания воды в блок управления.
- Перед началом движения убедитесь, что все индикаторы работают корректно.

## Эксплуатация и безопасность

---

- Перед первой поездкой внимательно изучите органы управления и потренируйтесь на безопасной площадке.
- Всегда используйте защитный шлем. Рекомендуется также использовать перчатки и закрытую обувь.
- Соблюдайте правила дорожного движения и выбирайте скорость с учетом дорожной обстановки.
- Не допускайте управление транспортом детьми, лицами без инструктажа и лицами в состоянии опьянения.
- Не превышайте максимальную нагрузку 200 кг. Перегрузка ухудшает управляемость и увеличивает тормозной путь.
- В дождь, снег и на мокром покрытии двигайтесь медленнее, избегайте резких торможений и поворотов.
- Не проезжайте глубокие лужи: попадание воды в аккумуляторный отсек и электронику может привести к поломке.

# Зарядка аккумулятора

---

## Порядок зарядки

- Сначала подключите штекер зарядного устройства к разъему аккумулятора.
- Затем подключите зарядное устройство к сети 220 В.
- Красный индикатор означает процесс зарядки. Зеленый индикатор означает завершение зарядки.
- После окончания зарядки сначала отключите зарядное устройство от сети 220 В, затем отсоедините его от аккумулятора.
- Среднее время полной зарядки аккумулятора - 9 часов.

## Важно

- Используйте только исправное зарядное устройство, соответствующее параметрам аккумулятора.
- Не накрывайте зарядное устройство во время работы.
- При сильном нагреве, запахе гари или повреждении кабеля немедленно прекратите зарядку.

## Хранение и обслуживание

---

- Для длительного хранения оставляйте заряд аккумулятора на уровне 60-80%.
- Подзаряжайте аккумулятор не реже одного раза в 3-4 недели.
- Храните электроскутер в сухом помещении, вдали от открытого огня и источников тепла.
- Не разбирайте аккумулятор и не замыкайте контакты плюс/минус.
- Регулярно проверяйте затяжку крепежа, состояние шин, тормозов, света и подножки.
- Перед сезоном рекомендуется провести диагностику в сервисном центре.



## Гарантия и контакты

---

Гарантийное обслуживание осуществляется при соблюдении правил эксплуатации, зарядки и хранения. Повреждения, возникшие из-за попадания воды, механического воздействия, самостоятельного ремонта, перегрузки или использования нештатного зарядного устройства, могут не относиться к гарантийным случаям.



### WENBOX RUSSIA

Телефон: +7 (495) 286-28-58

Сайт: [Wenbox-Russia.ru](http://Wenbox-Russia.ru)

Адрес: Москва, ул. Автозаводска

