

Wenbox U8 Pro 1500W 60V 45Ah

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию. Соблюдение рекомендаций повышает безопасность и срок службы электроскутера.

1. Основные характеристики

Параметр	Значение
Мощность электродвигателя	1500 Вт
Аккумулятор	60 В, 45 А·ч
Максимальная скорость	до 80 км/ч*
Запас хода	до 120 км*
Время полной зарядки	примерно 6-8 часов
Максимальная нагрузка	до 200 кг
Тормозная система	дисковые тормоза
Назначение	городские и пригородные поездки

*Фактические показатели зависят от массы водителя, температуры, давления в шинах, дорожного покрытия, рельефа, скорости и состояния аккумулятора.

Комплектация

Электроскутер, зарядное устройство, комплект ключей, зеркала заднего вида, инструкция. Комплектация может незначительно отличаться в зависимости от партии поставки.

2. Подготовка к поездке и органы управления



Перед первой поездкой

Установите зеркала, проверьте затяжку крепежа, давление в шинах, исправность тормозов, освещения и звукового сигнала. Убедитесь, что аккумулятор заряжен.

Включение

Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение ON. После включения дождитесь появления показаний на приборной панели.

Начало движения

Сядьте на скутер, уберите подножку, плавно поверните ручку газа. Не начинайте движение резким поворотом ручки.

Переключатели на руле

Используйте указатели поворота, ближний/дальний свет и звуковой сигнал заранее. Перед маневром обязательно оцените дорожную обстановку.

3. Правила безопасной эксплуатации



1. Используйте защитный шлем и закрытую обувь. Соблюдайте действующие правила дорожного движения.
2. Не превышайте допустимую нагрузку и не перевозите пассажиров сверх предусмотренного количества мест.
3. Снижайте скорость на мокром покрытии, песке, гравии, льду, неровностях и при прохождении поворотов.
4. Не допускайте погружения мотор-колеса, аккумуляторного отсека, контроллера и разъемов в воду.
5. Не пользуйтесь телефоном во время движения. Держите обе руки на руле.
6. Перед каждой поездкой проверяйте тормоза. При появлении посторонних звуков или ухудшении торможения прекратите эксплуатацию.

Внимание: максимальная скорость допустима только на закрытой площадке и при безопасных условиях. На дорогах общего пользования соблюдайте местные ограничения.

4. Зарядка и уход за аккумулятором

1. Подготовка	Выключите зажигание, установите скутер на устойчивую подножку и дождитесь охлаждения аккумулятора после поездки.
2. Подключение	Сначала подключите штекер зарядного устройства к разъему скутера, затем вилку к исправной розетке 220 В.
3. Зарядка	Заряжайте в сухом проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и горючих материалов. Не накрывайте зарядное устройство.
4. Завершение	После окончания зарядки сначала отключите вилку от розетки, затем штекер от скутера. Закройте защитную крышку разъема.

Не используйте поврежденное или нештатное зарядное устройство. Не оставляйте зарядку без контроля на длительное время. Для хранения более 30 дней оставьте заряд около 50-70% и проверяйте его не реже одного раза в месяц.

Уход

Очищайте корпус мягкой влажной тканью. Не применяйте мойку высокого давления. Регулярно проверяйте крепеж, давление в шинах, износ колодок, состояние проводки и разъемов.

5. Неисправности, хранение и контакты

Симптом	Что проверить
Скутер не включается	Заряд аккумулятора, положение ключа, главный выключатель/автомат, надежность разъемов.
Снижение запаса хода	Давление в шинах, низкую температуру, перегруз, частые разгоны, износ аккумулятора.
Не работает зарядка	Розетку, кабель, штекер, индикатор зарядного устройства. При запахе гари сразу отключить питание.
Посторонний шум или вибрация	Крепление колес, тормозные диски, подшипники и элементы подвески. Эксплуатацию прекратить до проверки.

Хранение

Храните скутер в сухом помещении при положительной температуре, без прямых солнечных лучей. Перед длительным хранением очистите скутер, подкачайте шины и частично зарядите аккумулятор.

TECH-IQ

Сервис и консультации
Москва, ул. Автозаводская, д. 7
Телефон: +7 (495) 286-28-58
Сайт: tech-iq.ru

При серьезной неисправности, повреждении аккумулятора, проводки или тормозной системы не разбирайте скутер самостоятельно - обратитесь в сервисный центр.